

Fold 2 Go™ - Model #21TG - Modèle No. 21TG - Modelo No. 21TG

⚠ WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision required;
- Never use near motor vehicles;
- Never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways;
- Always wear shoes when using the tricycle.
- Allow only one rider.
- We recommend riders always wear a properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203;
- Maximum loading capacity of rear bin is 5 lbs. Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition
- Do not step or ride in rear bucket
- Make sure trike is unfolded and locked before child attempts to ride.
- Maximum Weight: 37 lbs

⚠ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES:

- La surveillance systématique d'un adulte est requise;
- Ne jamais utiliser près de véhicules à moteur;
- Ne jamais utiliser à proximité de rues, de piscines, de collines, d'escaliers ou de passages en pente;
- Toujours porter des chaussures pour l'utilisation du tricycle.
- Un seul utilisateur à la fois.
- Nous recommandons aux utilisateurs de porter systématiquement un casque bien attaché, conformément à la norme 16 CFR 1203 de l'U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC);
- Charge maximale pour le compartiment arrière : 2.3 kg. Le poids excessif peut causer une condition hasardeuse ou instable
- Pas l'étape ou voyager dans le seau postérieur.
- S'assurer que le tricycle est déplié et verrouillé en position avant de permettre à l'enfant de l'utiliser.
- Poids maximum: 17 kg (37 lbs)

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

- Se requiere la supervisión continua de un adulto;
- No se use jamás cerca de vehículos de motor;
- No se use nunca cerca de calles, piscinas, colinas, escaleras o entradas con pendiente.
- Siempre usar zapatos cuando se utilice el triciclo.
- Sólo puede llevar a un niño.
- Se recomienda que el conductor utilice siempre un casco adecuado que cumpla con el estándar 16 de código federal de regulaciones 1203, de la Comisión de seguridad de productos para el consumidor (CPSC) de Estados Unidos;
- La capacidad máxima de carga en la caja trasera es de 2.3 kg. Exceso de peso es peligroso y puede causar condiciones inestables
- No da un paso ni cabalga en el cubo trasero.
- Asegúrese de que el triciclo esté desplegado y fijado en la posición de montar antes de que el niño trate de montar.
- El peso máximo: 17 kg (37 lbs)

To Open Folded Trike:


2

- Open Position
- Position ouverte.
- La Posición abierta.

3

- Make sure safety latch is locked before riding.
- Veiller à ce que le loquet de sécurité soit bloqué avant de démarrer.
- Asegúrese de que el enganche de seguridad esté conectado antes de subirse

- 1
- Pull upon on rear axle to open trike.
 - Tirer en haut sur l'essieu arrière pour ouvrir triciclo.
 - Arránquese en el eje trasero para abrir triciclo.



Maintenance Instructions:

1. Oil or grease moving parts periodically.
2. Check nuts and bolts often and tighten if necessary.
3. Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately.

Entretien:


1. Lubrifiez les pièces mobiles périodiquement.
2. Vérifier les filets et boulons régulièrement et serrer si nécessaire.
3. Toutes pièces usées avec une apparence de faiblesse devraient être remplacées au plutôt.

Instrucciones De Mantenimiento:


1. Lubricar todas las piezas móviles periódicamente con aceite o grasa.
2. A menudo examinar los tornillos y las tuercas apretándolos cuando sea necesario.
3. Reemplazar inmediatamente toda pieza que muestre evidencia de desgaste excesivo.

To Fold Up Trike:

- 1
- Unhook safety latch.
 - Décrocher le loquet de sûreté.
 - Desenganche picaporte de seguridad.



- 2
- Lift up on seat back to fold trike.
 - Elevé sur le dos de siège pur plier trike.
 - Levante arriba en la espalda del asiento para doble arriba triciclo.




Adjust seat position to suit the rider if necessary. Align screw holes. Tighten nuts and bolts.

Ajustez la position de siège au besoin. Alignez les trous de vis. Serrez la visserie selon les besoins.
Ajuste la posición del asiento en caso de necesidad. Alinee los agujeros del tornillo. Apriete el hardware cuanto sea necesario.

To Adjust Seat:

1



2

